

Introducere



Introducere

{/* Afișează carduri pentru TOATE item-urile din categoria curentă



Instructiune Android (in dezvoltare)

Instructiune de lucru pentru ECC de tip ACPS.

Autentificare

1 Apasă butonul ****POSfix**** pentru a încărca aplicația.

Apasă butonul **POSfix** pentru a încărca aplicația.



Figura 1. Iconita de pornire

2 Ecranul principal POSfix

După autentificare, apare ecranul principal cu categorii și căutare.




Figura 4. Ecranul principal

2. La ecranul de autentificare, selectează **rolul**: *Administrator* sau *Casier*.
3. Introdu **codul PIN** din 4 cifre.
4. Dacă datele sunt corecte, se deschide **ecranul principal** POSfix.
5. Dacă PIN-ul este greșit, apare un **mesaj de eroare**, apoi revii la autentificare.

💡 SFAT

Asigură-te că rolul selectat corespunde permisiunilor tale (ex.: Administrator pentru setări).